Schnellstart

Erste Schritte:



An unserer Teststellung befindet sich ein RJ45 Port für die Ethernetverbindung und ein COM2 Multipurpose Port.

Dazu befinden sich auf der Generex SNMP-Karte zwei Kippschalter, die den Modus der Karte konfigurieren.

Switch 1	Switch 2	Beschreibung
AN	AUS	Normaler Betriebsmodus, der Adapter läuft mit der konfigurierten IP-Adresse.
AUS	AUS	Konfigurationsmodus mit der voreingestellten IP-Adresse 10.10.10.10 und mit aktiver COM2-Schnittstelle zur Konfiguration mit Terminalsoftware

Man kann während des Betriebes die Karte entfernen und die Kippschalter umlegen und dann die Karte zurückschieben.

1. Die erste Verbindung

Es werden beide Kippschalter im ausgelieferten Zustand OFF/OFF gelassen um die Standard-IP nutzen zu können.

Als erstes wurde eine Route von unserem bestehenden Testnetz zu diesem Adapter erstellt.

Im CMD:

"route add 10.10.10.10 192.168.X.X"

Im Anschluss wird zu einem Browser gewechselt und die 10.10.10.10 eingegeben. Die Verbindung zum Interface der SNMP-Karte wird hergestellt.



Um konkrete Einstellungen, spezifisch auf unsere USV, vornehmen zu können muss als erstes das Modell der USV hinterlegt werden. Dazu wechselt Sie in das Menü "USV Modell & System". Unter USV Modell wird das benötigte Modell der USV ausgewählt sowie ID, Leistung, Last etc. angegeben.

USV Modell & System	Einstellungen		
USV Modell:	Voltronic Galeon 🗸	USV ID:	1
Leistung (VA):	3000	System Name:	CS-121
Last (VA):	1000	System Standort:	macle Technik Halle
Haltezeit (Min.):	7	System Kontakt:	Pierre van Bergerem
Aufladezeit (Std.):	8	Angebaute Geräte:	UPS protected devices
Baud Rate:	2400 🗸	Batterieinstallationsdatum:	23.09.2015
Kabeltyp:	Serial 🗸	System Shutdown Zeit:	1 Minuten
COM Ports wechseln:			
PipeThrough Slave:			Übernehmen
Benutzerdefinierte We	erte		
Benutzerdefinierter Text	t 1:	Benutzerdefinierter Text 4:	
Benutzerdefinierter Text	t 2:	Benutzerdefinierter Text 5:	
Benutzerdefinierter Text	t 3:	Benutzerdefinierter Text 6:	
			Übernehmen
	Konfiguration Schu	vellenwerte Freignisse	

Damit die USV unter einer anderen IP als 10.10.10.10 erreichbar ist muss eine neue IP und eine Subnetzmaske vergeben werden.

Die geschieht unter dem Menüpunkt "Netzwerk & Sicherheit"

Netzwerk & Sicherheitseinstellungen			
MAC-Adresse:	00-03-05-1D-0E-47		O Aut
Geschwindigkeit der Netzwerkkarte:	AUTO 🗸	TCP MSS:	14
Lokale Adresse:	192.168.4.230	Service & Update Port:	4000
Gateway Adresse:	192.168.4.1	Telnet Server aktivieren:	
Subnetzmaske:	255.255.255.0	FTP Server aktivieren:	v
DNS Server:	141.1.1.1	HTTP Server aktivieren:	~
DHCP verwenden:	0.0.0.0	HTTP Port:	80
Hostname		HTTPS verwenden:	
Konfiguriertes Gateway zwingend verwenden		HTTPS Port:	443
ICMP Check verwenden:		HTTP Aktualisierungszeit:	10
	0.0.0.0	HTTP Standard Seite:	UPS S
	0.0.0.0	HTTP Tooltipps aktivieren:	~
	0.0.0.0	HTTP Caching aktiviert:	~
Administrator Passwort ändern:		Verberge HTTP Geräte Funktionen Link:	
Postăține Dasswort			
Desidinge Passwort.		UNMS Server Aktivieren:	✓
UNMS Server Passwort Ändern:	Löschen	UNMS Port:	5769
Bestätige Passwort:		RCCMD2 Traps verwenden:	\checkmark
LINMS Server Dasswort für Webseiten verwenden:		RCCMD Empfänger aktivieren:	\checkmark
onmis server rasswort für Webseiten verwenden.		RCCMD Empfänger Port:	6002
System Name:	CS-121	RCCMD Timeout:	180
System Standort:	macle Technik Halle	RCCMD SSL verwenden:	
System Kontakt:	Pierre van Bergerem	Windows aktivieren	
Angebaute Geräte:	UPS protected devices	Modbus over IP aktivieren: rtungscente	r,¥m
_		Modbus-Slave Address: ren.	1
DASMAN GID Adresso	0000	Modbus Modus:	RTU

Dort sind alle nötigen Informationen die das Netzwerk betreffen zu entnehmen und einzustellen. Systemname, IP, Gateway, DNS, DHCP, Kontaktperson, Ports, HTTPS verwenden usw.

Danach muss die Konfiguration gespeichert werden.

Mit Speichern, beenden & neustarten unter dem Menüpunkt Konfiguration Speichern wird die Konfiguration übernommen und Aktiv geschaltet.

Danach kann der Hardware Kippschalter "Switch1" auf der Karte umgelegt werden um in den "Normalmodus" zu gelangen.

Die kann während des USV-Betriebs passieren.

Weitere Konfiguration:

Zeit-Server Einstellungen							
SNTP oder RFC868 TCP kompatibler Zeit-Server erforder Um das Zeit-Server Feature abzuschalten, setzen Sie die	licher Empfänger Port 123/UDP oder Port 37/TCP(RFC868). Zeit-Server Adresse auf 0.0.0.0.						
Ein exemplarischer öffentlicher Zeit-Server kann hier erreid 129.6.15.29 : National Institute of Standards and Technolo oder versuche einen Windows Computer im lokalen Netzw	cht werden (kann beide Protokolle verwenden): ogy verk zu verwenden						
Aktuelle Systemzeit:	Mon Nov 16 11:25:45 2015						
Zeit-Server Adresse 1:	192.53.103.108 SNTP V Test						
Zeit-Server Adresse 2:	0.0.0.0 SNTP V Test						
Zeit-Server Adresse 3:	0.0.0.0 SNTP V Test						
Verbindungs Wiederholungen:	2						
Zeitzone:	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 🗸						
Automatisches Uhrzeit-Anpassen für Zeitumstellunger	1: 🗹 (implementiert nur für europäische Zeitzonen)						
Create Logfile Entries:	\checkmark						
Synchronisiere CS121 mit Zeit-Server							
	Übernehme						
Setze Systemzeit manuell							
Zeitzone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,	Rome, Stockholm, Vienna 🗸						
Datum & Zeit: Datum: 16 V November V 2015							
Zeit: 11 ∨ 25 ∨ 45	✓ Windows aktivieren						
Setze Systemzeit	Wechseln Sie zum Wartungscenter, um						
	Windows zu aktivieren.						

Im Menü Zeit-Server kann man 3 verschiedene Zeitserver eingeben die sich bei Ausfall ergänzen. Man kann die Zeit bei Bedarf manuell einstellen.

Die Einstellungen müssen wieder gespeichert werden.

E-Mail Einstellungen:

E-Mail Einstellungen			
Mail Server:	smtp.gmail.com	E-Mail Authentifizierung verwenden:	\checkmark
SMTP Port:	587	Benutzerkennung:	macletest@gmail.co
TLS Verschlüsselung verwenden:	STARTTLS V	E-Mail Passwort:	
Absender-Adresse:	macletest@gmail.com	Bestätige Passwort:	
Sende E-Mail zum CS121 Administra	ator		
bei allen Ereignissen:	\checkmark		
bei geplanten Jobs:		UNMS E-Mail-Trap Einstellungen	
CS121 Admin Konto:	vanbergerem@macle.de		
E-Mail Betreff:	TEST CS121		
AlarmLog an E-Mail anhängen:			
Anhängen aller Data-Logs an E-Mail	:		
E-Mail Datenbank-Schnittstellen-For	rmat:		
E-Mail Logfunktion:	Immer, wiederholend 🗸		
		Einstellungen zurücksetzen	Übernehmen
Test E-Mail Einstellungen			
Empfänger:			
Betreff: CS12	21 Test Mail		
E-Mail:	mail		^
		Windows aktivier Wechseln Sie zum Wa	rtungscenter, um
AlarmLog anhängen:		Windows zu aktivieren	
Anhängen aller DataLogs:			

Dort kann definiert werden ob bei Ereignissen Mails verschickt werden sollen, welchen Betreff diese Mails haben sollen, über welchen Account und Server die Mails verschickt werden.

Es können auch Testmails verschickt werden.

Ereignisse & Alarme:

n diesem Menüpunkt gibt es v	ordefinierte Ereignisse, die U	ISV Modellabhängig sind:
------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Ereignisübersicht (Ereignisse 1 bis 23 von 23)												
Ereignis		Jobs abgeschaltet	Log	E-Mail	RCCMD Shutdown	RCCMD Nachricht	RCCMD ausführen	UPS Shutdown	AUX	RCCMD Trap	Sende WOL	Sende SMS
1	Stromausfall		1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Power restored		1	0	0	0	0	0	0	1	6	0
3	System Shutdown		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	UPSMAN started		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UPS connection lost		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	UPS connection restored		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	UPS Battery Old		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Überlast		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	Last normal		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Übertemperatur		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	Temperatur normal		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bypass an		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Bypass aus		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14	Batterie schwach		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	UPS Battery bad		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Scheduler Shutdown		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Netzfehler		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Last > 80%		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Last > 90%		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Genereller Alarm		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Genereller Alarm storniert		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ECO Betrieb		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Umformerbetrieb		1	0	0	0) o Wi	ndo o ws a	akotiv	rieren	0	0

Zu jedem Ereignis lassen sich Jobs hinzufügen, wenn man möchte auch zeitgesteuert.

Jobs sind z.B. Shutdown, WOL, SMS oder E-Mail.

Diese Jobs werden ausgeführt wenn das Ereignis stattfindet oder nach einer definierten Zeit wenn das Ereignis stattgefunden hat oder noch anliegt.

Es können mehrere Jobs zu einem Ereignis hinzugefügt werden.

In diesem Fall z.B. für das Ereignis Stromausfall.

E	Ereignis-Jobs für 'Stromausfall'								
				Job Typ	Wann	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	
1	Bearbeiten	Löschen	Test	Log	P100	Powerfail			
2	Bearbeiten	Löschen	Test	RCCMD Trap	0	Powerfail on #MODEL . Autonomietime #AUTONOMTIME min.			
3	Bearbeiten	Löschen	Test	EMail	0	albers@macle.de	USV auf Batterie Server fahren runter	1	
4	Bearbeiten	Löschen	Test	RCCMD SD	T900	192.168.4.141	6003		
5	Bearbeiten	Löschen	Test	Log	0	new job			

Geplante Aktionen:

In den geplanten Aktionen können Aktionen definiert werden die in gewissen zeitlich wiederkehrenden Abständen selbständig testen möchte.

Es lässt sich der Test auswählen und wann und wie oft dieser Test durchgeführt werden soll.

Selbsttest
Batterie Test
Custom Test
Full Test
Online (Wechselrichter Modus)
Offline (Bypass Modus)
USV Shutdown
Umschaltung USV Ausgang
Schalte Ausgang
RCCMD Shutdown
RCCMD Nachricht
RCCMD Kommando
Natives USV Kommando
(De) Aktiviere Ereignis
Sende Wake-On-LAN Magic Paket
Sende periodische E-Mail
Erzwinge Zeit-Server Synchronisierung

Logfiles:



Hier sind ein paar Beispielauszüge aus den Logfiles.

AlarmLog

01/02/1970,01:01:38,	Timeserver not used. Using default time 1970.
01/02/1970,01:02:01,	UPSMAN on No UPS model defined CS121 v 5.32.12 has started
01/02/1970,01:25:37,	configuration changed
01/02/1970,01:01:38,	Timeserver not used. Using default time 1970.
01/02/1970,01:01:58,	UPSMAN on No UPS model defined CS121 v 5.32.12 has started
01/02/1970,01:22:22,	configuration changed
01/02/1970,01:01:38,	Timeserver not used. Using default time 1970.
01/02/1970,01:01:58,	UPSMAN on No UPS model defined CS121 v 5.32.12 has started
01/02/1970,01:04:12,	configuration changed
01/02/1970,01:01:38,	Timeserver not used. Using default time 1970.
01/02/1970,01:02:00,	RCCMD is connecting to 192.168.4.223:6003 (RccmdConn01)
01/02/1970,01:02:02,	RCCMD finished to send. OK (RccmdConn01)
01/02/1970,01:02:04,	UPSMAN on No UPS model defined CS121 v 5.32.12 has started
01/02/1970,01:08:14,	Sending Wake-On-Lan packet to MAC: BC:5F:F4:C9:8A:4D
01/04/1970,20:09:28,	configuration changed
01/02/1970,01:01:38,	Timeserver not used. Using default time 1970.
01/02/1970,01:02:03,	UPSMAN on Voltronic Galeon CS121 v 5.32.12 has started
11/02/2015,11:49:37,	Synchronized with timeserver 192.53.103.108. OK
11/02/2015,11:49:37,	Timezone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
11/02/2015,11:49:37,	Daylight saving time is not active.
11/02/2015,11:50:14,	configuration changed
11/02/2015,11:54:25,	Synchronized with timeserver 192.53.103.108. OK

DataLog

Date, Time, InVolt1, InVolt2, InVolt3, InFreq, Load1, Load2, Load3, BattVolt, UPSTemp, BattCap, OutVolt1,
11/18/2015,22:16:54,226.4,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.3,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:19:54,227.2,n/a,n/a,50.0,15.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,230.0,n/a,n/a,50.0,46.7
11/18/2015,22:22:54,227.5,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.3,100.0,229.4,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:25:54,226.5,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:28:54,226.8,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.6,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:31:54,226.7,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.7,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:34:55,226.9,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,229.4,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:37:55,227.2,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:40:55,226.1,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.3,100.0,229.7,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:43:55,226.4,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.3,100.0,229.5,n/a,n/a,49.9,43.8
11/18/2015,22:46:55,226.5,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:49:55,227.0,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.8,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:52:56,226.5,n/a,n/a,50.0,15.0,n/a,n/a,82.1,18.3,100.0,229.0,n/a,n/a,50.0,46.7
11/18/2015,22:55:56,226.2,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,22:58:56,226.2,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.4,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,23:01:56,226.7,n/a,n/a,49.9,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.6,n/a,n/a,49.9,43.8
11/18/2015,23:04:56,226.1,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,229.8,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,23:07:56,226.7,n/a,n/a,50.0,17.0,n/a,n/a,82.1,18.5,100.0,230.4,n/a,n/a,50.0,41.2
11/18/2015,23:10:56,226.5,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,229.3,n/a,n/a,50.0,43.8
11/18/2015,23:13:57,227.4,n/a,n/a,50.0,16.0,n/a,n/a,82.0,18.5,100.0,229.9,n/a,n/a,50.0,43.8



DataLog Chart

ExternalDeviceLog



Firmware Update:

	Firmware Update Page
Device:	CS131 MiniSlot 16/32
OEM Id:	12
Your version:	5.32
Latest version:	5.36
A new version is ava	ilable for download.
The new version is	not necessary for stability. Feature upgrade only.
Version History	
Version 5.36:	
not released	
Version 5.35:	
not released	
Version 5.34:	
Date 29.09.	2015
Bugfixes and n	ew features (all products, all OEMs): Windows aktivieren
-Major Bugfix with SNMP V3 a even showed a	for SNMP V3: The previous bugfix in FM5.32 did not fix all issues It the use with Open NMS. The CS121 and BACS did reboot byitself of allogs hangup. This versions fixes this problem with SNMP V 3 and Open NM5.

Alle nötigen infos sind im Menüpunkt Firmware Update gegeben.

RCCMD:

RCCMD ist eine Software, die auf dem Client installiert werden muss der bei einem Ereignis heruntergefahren werden soll.

Die Software kann hier heruntergeladen werden. http://www.generex.de/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=179

Als erstes wählt man dort das Betriebssystem aus, welches auf dem Client/Server läuft auf dem das RCCMD-Toll installiert werden soll.

Danach wählt man den Hersteller der USV aus, dort wählen Sie bitte Generex OEM.

Bei der Installation werden Anschlussart und Konfigurationen wie Passwort abgefragt. Beim ersten Start kann sich dann mit den gerade verwendeten Daten eingeloggt werden.

RCCMD	IP	: 0:	0:0:0:0:0:0:0:	1
• View Event Log • System Status	Event These are	E Log the events	that have occured on this computer.	
Logout	Date	Time	Event	~
Options	2015- 10-28	12:30:27	RCCMD: Copyright (c) 1996-2014 Generex GmbH	
 Connections Heartbeats Redundancy Shutdown Settings E-mail Settings Notification Settings Advanced Settings Web Configuration User Settings 	2015- 10-28	12:30:27	RCCMD: RCCMD Listen Mode started.	
	2015- 10-28	12:30:27	RCCMD: RCCMD V4.0.2.5 - Windows Remote Console Command Program	
	2015- 10-28	12:30:27	RCCMD: RcvThreadUdp gestartet	
	2015- 10-28	13:59:36	RCCMD: Copyright (c) 1996-2014 Generex GmbH	
Help	2015- 10-28	13:59:36	RCCMD: RCCMD Listen Mode started.	
• Manual • Info	2015- 10-28	13:59:36	RCCMD: RCCMD V4.0.2.5 - Windows Remote Console Command Program	

In diesem Tool können Systemstatus des RCCMDs abgefragt/geändert werden sowie die Connections und Sicherheitskonfigurationen getroffen werden.

Z.B. dass der Client nur auf Signale einer bestimmten SNMP-Karte lauscht oder das Webinterface ist nur über HTTPS erreichbar.

Der Status der SNMP-Karte muss auf "running" gesetzt damit Signale empfangen werden können.